





取扱に関するご注意 ▲

- ■本製品は室内用です。屋外のほか、浴室な どの水がかかったり湿度が高くなる場所に は取付けないでください。部品の腐食によ る破損で、ケガをする恐れがあります。
- ■レバーハンドルシリーズは、セット販売と なっております。他社パーツとの組合せに よる不具合には、責任を負いかねる場合が ございますので、ご了承ください。
- ■取付けられる扉
- 室内軽量木扉(25kg以下)
- · 扉厚33~40mm
- 既存の扉の場合、取付説明書に記載され ている切力キ寸法で穴開け、掘込加工さ れているか、又は指定寸法に変更可能で あること

お手入れ方法

- ■水又は薄めた中性洗剤を含んだやわらかい 布で拭いて下さい。
- ■アルコール、シンナー等の有機溶剤や酸性、 アルカリ性の洗剤、クレンザー等の使用は

- ・新設扉の場合は、取付説明書に記載され ている切力キ寸法で穴開け、掘込加工が 可能であること
- ・フラッシュ構造の扉の場合、切力キ加工 を行う部分に木下地があること
- ■表示・間仕切装置を取付けられる場合は、 装置取付ビスを締め過ぎないでください。 強く締め過ぎると装置の装着が困難になっ たり、装着後の作動不良の原因になります。 また取付ビスが折れる場合がございます。 手締め、又はインパクトドライバーなどの 電動工具をご使用の際は締め込みトルク 1.5N.m以下で固定してください。

レバーハンドルの調整方法

- ■レバーががたつく
- ケースの固定は充分ですか? ①フロントの②ネジに緩みがないか確認し てください。
- ケースがしっかりと入っていますか? 切欠きが間違って空いている(大きい)と ③ケースがズレてがたつく場合があります。
- ・ ④丸座樹脂ベースと③ケースが一緒にがた ついていませんか? レバーを取り外し、④丸座樹脂ベース⑤取 付ネジを締め直してください。
- · ⑥レバーの⑦締付ネジが緩んでいませんか? ⑦締付ネジが緩んでいたら十字ドライバー で締め直してください。

変色、材質劣化の原因となりますので、避け て下さい。

④丸座樹脂ベースやサムターン取付座のネ

※④丸座樹脂ベースのネジが締め始めから

きつい場合、角芯が座のセンターからず

れていることが考えられます。取付座位

ネジの締まり具合を確認してください。

■金属たわしやナイロンたわし等は、傷がつ くので使わないで下さい。

置を調整しながら締め直してください。 ■サムターンが回らない

■レバー・サムターンがきつい

ジを締めすぎていませんか?

⑧ラッチが完全に出て⑨ストライクに収まっ ていますか?

ドアを閉めた状態で®ラッチが®ストライク に完全に収まっているか確認してください。 収まっていない場合、⑨ストライク位置を調 整してください。

※スライド調整式ストライクは、上下のネジ を緩めると樹脂部分が左右に動かせます。

解錠の手順(緊急時)

室内側から鍵がかかっていて室外側より解錠 したい場合は、下記の手順で解錠してください。



1

施錠されている場合は、下図のような状態に なっています。コインキーの溝にコイン、また はマイナスドライバーを入れます。



2

コインキーを回し、垂直にすると解錠されます。